



HLS 33:n piirilevyllä on rivi jumpperikytkimiä. Säätimen ollessa normaaliasennossa, vasemmalta alkaen neljän (4) ensimmäisen, tulee olla pois kytkettyinä.

Vahvistusta voidaan säätää suuremmaksi kaikkein vasemmanpuolimmaisesta trimmeristä.

Moottorin ajoaika lisätään kaikkein oikeenpuolimmaisesta kiertosäätimestä (Regumatin toimilaitteen ajoaika 140s).

HUOM! Kun neljäs jumpperi on kytketty pois niin COM on 24V virran syöttö.