

## ASUKASOHJE

### ITUFLOOR-LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Oleskelutiloissa seinälle sijoitettu huonetermostaatti mittaa huonelämpötilaa ja säättää sen pysymään käsipyörästä valitussa arvossa. Kosteissa tiloissa tai vastaavissa on yleensä niin sanottu vapaakiertojärjestelmä, jolloin lämpötilat pysyvät sopivina lämmöntuotantolaitteen omalla automatiikalla.

#### Parhaimman hyödyn ja tasaisemman lämpötilan saavuttamiseksi:

- Älä peitä termostaattia verkoilla tai huonekaluilla.
- Muuta asetusarvoja haluttuun suuntaan vain hieman kerrallaan ja odota noin vuorokauden ajan muutoksen vaikutusta.

#### Huomioitavia seikkoja

- Lattialämmitysjärjestelmä säättää huoneilman lämpötilaa. Mikäli huonetilassa on hyödynnettäviä ilmaisenergioita (esim. takka, ihmisiä, sähkölaitteita, auringonpaistetta), lattian pintalämpötila saattaa laskea, jotta huone ei lämpene liikaa.
- Termostaatin käsipyörän ylä- ja/tai alaraja saattaa olla lukittu, jolloin termostaatti toimii vain sallitulla alueella.
- Mikäli huonelämpötila on jatkuvasti liian korkea tai matala ja termostaatin asennolla ei ole siihen vaikutusta, ota yhteys huoltoyhtiöön.
- Tarkista oman lämpömittarisi tarkkuus.
- Mahdollinen kylmän tunne voi johtua myös esimerkiksi ikkunavedosta, mikäli tiivisteet ovat huonot.

